

Sztyft do czyszczenia stóp żelazek DECAPFER INDUSTRIAL

nr katalogowy: Sztyft do czyszczenia stóp żelazek DECAPFER INDUSTRIAL



Stosując DECAPFER usuwa się: brud, osady kamienia, przypalone mikrowłókna poliestrowe i osadzającą się na stopach żelazek patynę. Stosowany regularnie ułatwia prasowanie.

Żelazko należy podgrzać do temperatury około 150°C, odwrócić stopę do góry i rozprowadzić równomiernie DECAPFER. Pod wpływem temperatury środek ulega rozpuszczeniu (jeżeli będzie odparowywał to oznacza, że temperatura jest za wysoka). Należy odczekać około 2-3 minut, pozwalając na wniknięcie środka w brud, a następnie zetrzeć go z powierzchni stopy suchą szmatką. DECAPFER stosowany na stopie żelazka parowego, rozpuszczając się, może wpływać w otwory parowe, dlatego po odwróceniu do normalnej pozycji (stopą w dół), należy kilkakrotnie uruchomić parowanie w celu jego wydmuchania.